INSTRUCTION AND INFORMATION FOR THE USERS

5 907522 959555

Product name / type of authorized representative of manufacturer (A/C)	:	**OUP-KRM-FBH-1**
Product name / type of manufacturer (P/C)	:	**PN 32(02)**
Authorized representative of manufacturer (APP)	:	**Raw-Pol Stefański S.K.A., Julianów 50, 96-200 Julianów, Poland**
Manufacturer	:	**Karam Safety Private Limited, Julianów 50, 96-200 Julianów, Poland**
Notified body	:	**SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Republic of Ireland (Notified Body: 2777)**
Ongoing Assessment Body	:	**SGS Fimko Oy , Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland (Notified body: 0598)**

CE 0598

This product is classed as a Personal Protective Equipment (PPE) by the European PPE Regulation (EU) 2016/425 and has been shown to comply with this Regulation through the Harmonized European Standard EN 361:2002 & EN 358:2018.

NOTE: USER IS ADVISED TO KEEP THE USER INSTRUCTIONS DOCUMENT FOR THE LIFE OF PRODUCT.

CAREFULLY READ THESE INSTRUCTIONS BEFORE USING THIS PRODUCT

This product is designed to minimize the risk of/provide protection against the danger of falling from heights. **However, always remember that no item of PPE can provide full protection and care must always be taken while carrying out the risk related activity.**

Note: Maximum Rated Load for the Harnesses is 140 Kg. including all tools (the corresponding models bear marked labels) and it is essential to use only 140 Kg compatible energy absorbing lanyards with these harnesses.

PERFORMANCE AND LIMITATIONS OF USE: This product has been tested in accordance with EN 361:2002 & EN 358:2018 and has achieved the following performance levels:

EN 361:2002 test	Result/Comment
Clause 4.1 Design and Ergonomics	Achieves required performance requirement
Clause 4.2 Material & Construction	Achieves required performance requirement
Clause 4.3 Static Strength	Achieves required performance requirement
Clause 4.4 Dynamic Performance	Achieves required performance requirement

EN 358:2018 test	Result/Comment
Clause 4.1 Design, Construction and Ergonomics	Achieves required performance requirement
Clause 4.2 Materials	Achieves required performance requirement
Clause 4.4 Static Strength	Achieves required performance requirement
Clause 4.5 Dynamic Strength	Achieves required performance requirement
Clause 4.6 Corrosion Resistance	Achieves required performance requirement

Note: For EU Declaration, please submit your request at support.rawpol.com.

Step 1



Step 2



Step 3



Step 4



Step 5



Step 6



INSTRUCTIONS FOR USE :

- This class of products consists of Full Body Harnesses of various types incorporating Work Positioning Belts within the system. Thus the user gets the option of using the equipment both for fall arrest as well as for work positioning. Figures aside show stepwise illustration of how to wear the equipment.
- Ensure that the medical conditions of the user is fit for using the equipment.
- Equipment shall be used by a person trained and competent in its safe use.
- Do not make any alterations or additions to the equipment without the manufacturer's prior written consent, and that any repair shall only be carried out in accordance with manufacturer's procedures.
- The equipment needs to be a personnel issue item.
- Ensure compatibility of all other products used with the equipment when assembled into a system.
- Ensure while choosing the combination of items that safe function of one item is not affected by or interferes with the safe function of another.
- The user should carry out a pre-use check of the equipment, to ensure that it is in a serviceable condition and operates correctly before it is used.
- Check that metal components are not rusted or mechanically distorted, the webbing should not have cuts or frays & that the stitching is not damaged anywhere.
- Withdraw the equipment from use if there is any doubt about it's condition for safe use or if it has already arrested a fall and do not use it again until confirmed in writing by a safety expert.
- Ensure that the anchor point is strong enough & has a minimum strength for Metal 12kN & for Textile 18kN.
- Connect to the reliable anchor point using lanyards, hooks etc.
- The harnesses essentially have two types of attachment elements. All fall arrest attachment elements are marked ‚A', these can be connected to fall arrest lanyards, retractable fall arresters etc. Where attachment elements are marked ‚A/2', two of these have to be used together connected by a karabiner to fall arrest systems. The other attachment elements provided at the sides of the waist are to be essentially used for only work positioning & not fall arrest. They need to be connected to Work Positioning Lanyards only.
- Ensure that the anchor point is always above the head of the user.
- A full body harness is the only acceptable body holding device that can be used in a fall arrest system.
- It is essential to verify the free space required beneath the user at work place before each occasion of use, so that in the case of a fall, there will be no collision with the ground.
- Avoid using the product in extreme temperature, trailing or looping of lanyards or lifelines over sharp edges, chemical reagents, cutting, abrasion, climatic exposure & pendulum falls.
- Ensure that during transportation, the product is preferably packed in manufacturer's, original packing or in a sealed polybag.
- The life span of the product is 10 years but annual inspection is important to check if any damages have occurred during usage.

PROPER HARNESS FIT:

It is extremely important that your harness fits and is properly adjusted. Failure to do so can result in Serious injury or death, and proper connection of both types of straps is essential to fall safety. After donning a harness, make sure to check:

- **Chest Strap:** Should be positioned in the middle of your chest [6" (152mm) to 8" (203mm) below the trachea but not below the sternum]. If the chest strap is positioned too high, the strap may move upwards during a fall arrest causing you to run the risk of strangulation. **If the chest strap is too low or not connected at all, you could fall out of your harness during a fall.**
- **Leg Straps:** Proper adjustment of the leg straps is critical for safety. Leg straps should be snug, but not snug to the point that they obstruct normal blood circulation in the legs. **Failure to wear leg straps will not secure your body within the harness during a fall and could lead to serious injury or death.**
- **Sub-Pelvic Strap:** Provides support in the event of a fall, and also provides support when used for positioning. In a seated position, the sub pelvic strap should comfortably provide a "seat" for the buttocks. In the event of a fall, simply lift up your legs to transfer weight to the sub-pelvic strap.
- **Suspension Test:** User is advised to proper fit the harness & carry out a suspension test on safe place to check the harness is suitably sized, properly donned, has sufficient adjustment, every strap is positioned on its intended area, is of an acceptable comfort level for the intended use.

INSTRUCTIONS FOR MAINTENANCE:

- In case of minor soiling, wipe the harness with cotton cloth or soft brush. Do not use abrasive material. For intensive cleaning, wash the harness in water at temperature not more than 40°C using a neutral detergent (pH7).
- If the equipment become wet either from being in use or when due to cleaning, it should be allowed to dry naturally and should be kept away from heat.
- Preferably store in a cool dry place packed in sealed polybags, and away from damp environment, sharp edges, vibrations, ultra violet rays.

INSTRUCTIONS FOR PERIODIC EXAMINATION

- The product should be necessarily examined as the safety of the user depends upon the continued efficiency and durability of the equipment.
- It needs to be inspected at least once a year.
- Periodic examination are to be conducted by a safety expert and strictly in accordance with manufacturer's procedures.
- It is important to check the legibility of the markings during inspection.

INSTRUCTIONS FOR REPAIR

The product has no repairable features hence the manufacturer does not allow any repair that can be carried out on the product whatsoever.

MATERIAL USED:

High Tenacity Polyester.

WARNING:

- Ensure the Medical condition of the user does not affect his safety in normal and emergency use.
- A rescue plan shall be in place to deal with any emergencies that could arise during the work.
- The equipment shall not be used outside its limitation, or for any purpose other than that for which it is intended.
- The device should be used with appropriate combinations only. The user should not make any combination which compromises safe function of any other devices used in combination or entire fall protection system or rescue system.
- In the event of fall, the system must have a shock absorbing unit intact, which shall limit the maximum fall arrest load up to 6kN. After the fall, the victim must be rescued within 15 min of the fall to avoid jamming of blood vessels caused by stress. This is referred as state of Suspension Trauma, which can lead to serious injury or death.

Note: The Rescue Harness Attachment shall not be used in a fall arrest system.

MARKING ON PRODUCT:

The Harness is marked with :

- The CE mark showing that the product meets the requirements of the European PPE Regulation (EU) 2016/425 and number of notified body involved in the production assessment
- Identification of the manufacturer (KARAM®) and authorized representative of manufacturer (reis) and address of authorized representative of manufacturer (contact address of manufacturer)
- Make acquainted with the instructions for use
- The pictograms of maximum rated load
- Type or product code of manufacturer (P/C)
- Type or product code of authorized representative of manufacturer (A/C)
- Month & Year of Manufacture
- Batch / Lot Number
- Serial Number
- Material
- Size
- Length
- Norm

HOW TO DISPOSE A HARNESS

When the harness becomes unfits or in case of any wear and tear, dispose the harness immediately in accordance with national regulations in your country.

Follow the steps for Disposal unless national regulations state otherwise:

- Make the three plastic crates namely - Textile, Metal & Plastic for placing the respective components of the Harness.
- Hold the Harness from Dorsal D-ring.
- Inspect the wear & tear present on the Harness.
- Now, using a sharp scissor first cut the Textile and dismantles the harness.
- Put the Textile, Plastic & Metal components in their respective plastic crates.

DISCLAIMER:

This information on the product is based upon technical data that KARAM obtained under laboratory conditions and believes to be reliable. KARAM does not guarantee results and take no liability or obligation in connection with this information. As conditions of end use are beyond our control it is the user's responsibility to determine the hazard levels and the use of proper personal protective equipment. Persons having technical expertise should undertake evaluation under their own specific end-use conditions, at their own discretion and risk. Please ensure that this information is only used to check that the product selected is suitable for the intended use. Any product that is damaged, torn worn or punctured should be discontinued from usage immediately.

EXEMPLARY MARKING:

OUP-KRM-FBH-1

FULL BODY HARNESSES • SZELKI BEZPIECZEŃSTWA

KARAM KARAM SAFETY PVT. LTD. CE 0598

maks. obciążenie znamionowe (włącznie z wszystkimi narzędziami) = 140 kg / max. rated load (including all tools) = 140 kg

Manufacturer's authorized representative • Upoważniony przedstawiciel producenta: Raw-Pol Stefański S.K.A., Julianów 50, 96-200 Julianów, Poland, rawpol.com

TYPE / TYP (P/C)	:	PN 32(02)
TYPE / TYP (A/C)	:	OUP-KRM-FBH-1
MFG. MM/YY / PRODUKCJA MIESIĄC/ROK	:	XX/XXXX
BATCH NO. / NR PARTII	:	XXXX
SERIAL NO. / NUMER SERYJNY	:	XXXX
MATERIAL / MATERIAŁ	:	POLYESTER / POLIESTER
SIZE / ROZMIAR	:	UNI
WAIST BELT SIZE / ROZMIAR PASA BIODROWEGO	:	UNI
SIZE RANGE / ZAKRES ROZMIARU	:	70 to 120 cm
NORMS / NORMY	:	EN 361:2002, EN 358:2018

INSTRUKCJA I INFORMACJE DLA UŻYTKOWNIKÓW

5 907522 959555

Nazwa produktu/typ upoważnionego przedstawiciela producenta (A/C)	:	**OUP-KRM-FBH-1**
Nazwa produktu/typ producenta (P/C)	:	**PN 32(02)**
Upoważniony przedstawiciel producenta (APP)	:	**Raw-Pol Stefański S.K.A., Julianów 50, 96-200 Julianów, Poland**
Producent	:	**Karam Safety Private Limited, Julianów 50, 96-200 Julianów, Poland**
Jednostka notyfikowana	:	**SATRA Technology Europe Limited, Bracetown Business Park, Clonee, D15YN2P, Republic of Ireland (Notified Body: 2777)**
Jednostka ds. bieżącej oceny	:	**SGS Fimko Oy , Takomotie 8, FI-00380 Helsinki, Finland (Notified body: 0598)**

CE 0598

Produkt sklasyfikowano jako środek ochrony indywidualnej (ŚOI) na mocy europejskiego rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425 i wykazano, że jest on zgodny z tym rozporządzeniem poprzez zharmonizowane normy europejskie EN 361:2002 oraz EN 358:2018.

UWAGA: ZALECA SIĘ, ABY UŻYTKOWNIK ZACHOWAŁ INSTRUKCJE OBSŁUGI PRODUKTU PRZEZ CAŁY OKRES JEGO UŻYTKOWANIA.

NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ PRZED UŻYCIEM PRODUKTU

Produkt został tak zaprojektowany, aby zminimalizować ryzyko upadku z wysokości / zapewnić ochronę przed niebezpieczeństwem upadku z wysokości. Należy jednak zawsze pamiętać, że żaden element wyposażenia ochrony indywidualnej nie może zapewnić pełnej ochrony i należy zawsze zachować ostrożność podczas wykonywania czynności związanych z danym ryzykiem.

Uwaga: Maksymalne obciążenie znamionowe uprzęży wynosi 140 kg. Należy w to wliczyć wszystkie narzędzia (odpowiednie modele posiadają oznaczenia na etykietach) i konieczne jest używanie z tymi uprzężami zgodnych linek pochłaniających energię o wytrzymałości do 140 kg.

WYDAJNOŚĆ I OGRANICZENIA UŻYTKOWANIA:

Produkt ten został przetestowany zgodnie z normami EN 361:2002, EN 358:2018 i osiągnął następujące poziomy wydajności:

Badanie wg EN 361:2002	**Wynik/komentarz**
Pkt 4.1 Projekt i ergonomia	Osiąga wymagany poziom wydajności
Pkt 4.2 Materiały i konstrukcja	Osiąga wymagany poziom wydajności
Pkt 4.3 Wytrzymałość statyczna	Osiąga wymagany poziom wydajności
Pkt 4.4 Sprawność dynamiczna	Osiąga wymagany poziom wydajności

Badanie wg EN 358:2018	**Wynik/komentarz**
Pkt 4.1 Projekt, konstrukcja i ergonomia	Osiąga wymagany poziom wydajności
Pkt 4.2 Materiały	Osiąga wymagany poziom wydajności
Pkt 4.4 Wytrzymałość statyczna	Osiąga wymagany poziom wydajności
Pkt 4.5 Obciążenie dynamiczne	Osiąga wymagany poziom wydajności
Pkt 4.6 Odporność na korozję	Osiąga wymagany poziom wydajności

Uwaga: Dostęp do deklaracji zgodności UE można uzyskać na support.rawpol.com.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

Krok 1



Krok 2



Krok 3



Krok 4



Krok 5



Krok 6



- Klasa produktów składa się z różnego typu szelek bezpieczeństwa, które zawierają w systemie pasy ustalające pozycję podczas pracy. W ten sposób użytkownik otrzymuje możliwość wykorzystania sprzętu zarówno do amortyzacji upadku, jak i do ustalania pozycji podczas pracy. Na rysunkach obok pokazano kolejne kroki zakładania sprzętu.
- Należy upewnić się, że stan zdrowia użytkownika jest odpowiedni do korzystania ze sprzętu.
- Sprzęt może być używany wyłącznie przez osobę przeszkoloną i kompetentną w zakresie jego bezpiecznego użytkowania.
- Nie należy dokonywać żadnych zmian ani uzupełnień urządzenia bez uprzedniej pisemnej zgody producenta, a wszelkie naprawy powinny być przeprowadzane wyłącznie zgodnie z procedurami producenta.
- Sprzęt powinien być indywidualnie wydawany użytkownikom.
- Należy zapewnić zgodność wszystkich innych produktów używanych ze sprzętem, gdy jest on montowany w systemie.
- Podczas dobierania kombinacji elementów należy upewnić się, że funkcja bezpieczeństwa jednego elementu nie jest zakłócana przez funkcję bezpieczeństwa innego elementu ani też nie zakłóca funkcji bezpieczeństwa kolejnego elementu.
- Przed użyciem użytkownik powinien przeprowadzić kontrolę sprzętu w celu upewnienia się, że jest on w stanie gotowym do użytku i działa prawidłowo.
- Należy sprawdzić, czy metalowe elementy nie są zardzewiałe lub mechanicznie zniekształcone, czy taśma nie ma nacięć lub wystrzępień i czy szwy nie są nigdzie uszkodzone.
- Należy wycofać sprzęt z użytku, jeśli istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jego stanu w odniesieniu do bezpieczeństwa użytkowania lub jeśli sprzęt został już użyty do zatrzymania upadku wtedy to nie należy używać go ponownie, dopóki nie zostanie to potwierdzone na piśmie przez specjalistę ds. BHP.
- Należy upewnić się, że punkt kotwiczenia jest wystarczająco mocny i ma minimalną wytrzymałość 12 kN dla metalu i 18 kN dla tkanin.
- Podłączyć do niezawodnego punktu kotwiczenia za pomocą linki, haków itp.
- Uprzęże mają zasadniczo dwa rodzaje elementów mocujących. Wszystkie elementy mocujące do systemu amortyzacji upadku są oznaczone literą „A". Można je podłączyć do linek asekuracyjnych, urządzeń samohamownych chroniących przed upadkiem z wysokości itp. W przypadku gdy elementy mocujące oznaczone są znakami „A/2", należy używać dwóch takich elementów łącznie i podłączać je do systemów amortyzacji upadku karabińczykiem. Pozostałe elementy mocujące znajdujące się po bokach talii mają być zasadniczo stosowane tylko do ustalania pozycji roboczej, a nie do amortyzacji upadku. Muszą być podłączone tylko do linek ustalających pozycję podczas pracy.
- Należy pilnować, aby punkt kotwiczenia znajdował się zawsze nad głową użytkownika.
- Uprząż pełna jest jedynym dopuszczalnym urządzeniem podtrzymującym ciało, które może być stosowane w systemie amortyzacji upadku.
- Przed każdym użyciem konieczne jest sprawdzenie wymaganej wolnej przestrzeni pod użytkownikiem w miejscu pracy, tak aby w przypadku upadku nie doszło do kolizji z podłożem.
- Należy unikać używania produktu w ekstremalnych temperaturach, ciągnięcia lub zapętlania lonży, czy też linek asekuracyjnych na ostrych krawędziach, w pobliżu odczynników chemicznych, przecięć, ścierania, ekspozycji na warunki atmosferyczne i upadków wahadłowych.
- Podczas transportu należy dopilnować, aby produkt był zapakowany – najlepiej w oryginalne opakowanie producenta lub w szczelnie zamknięty woreczek polietylenowy.
- Okres eksploatacji produktu wynosi 10 lat, ale ważna jest coroczna kontrola w celu zweryfikowania czy podczas użytkowania nie wystąpiły jakieś uszkodzenia.

ODPOWIEDNIE DOPASOWANIE UPRZĘŻY:

Niezwykle ważne jest, aby uprząż pasowała na użytkownika i była odpowiednio wyregulowana. Niezastosowanie się do tego wymogu może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć, a prawidłowe połączenie obu typów pasków ma zasadnicze znaczenie dla bezpieczeństwa w razie upadku. Po założeniu szelek należy koniecznie sprawdzić następujące elementy:

- **Pas piersiowy:** Powinien znajdować się na środku klatki piersiowej [6" (152 mm) do 8" (203 mm) poniżej tchawicy, ale nie poniżej mostka]. Jeśli pas piersiowy znajduje się zbyt wysoko, może on przesuwać się w górę podczas amortyzacji upadku, co powoduje ryzyko uduszenia. **Jeśli pas piersiowy leży zbyt nisko lub w ogóle nie jest połączony, można wypaść z uprzęży podczas upadku.**
- **Pasy na nogi:** Prawidłowa regulacja pasów na nogi ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa. Pasy na nogi powinny być ściśle dopasowane, ale niezbyt mocno, aby nie blokować normalnego krążenia krwi w nogach. Niezałożenie pasków na nogi nie zabezpiecza ciała w uprzęży podczas upadku i może prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.
- **Pas biodrowy:** Zapewnia wsparcie w przypadku upadku, a także wsparcie przy ustalaniu pozycji podczas pracy. W pozycji siedzącej pas biodrowy powinien zapewniać wygodne „siedzisko" dla pośladków. W przypadku upadku wystarczy podnieść nogi, aby przenieść ciężar ciała na pas biodrowy.
- **Test zawieszenia:** Użytkownik powinien odpowiednio dopasować uprząż i przeprowadzić test zawieszenia w bezpiecznym miejscu w celu sprawdzenia, czy uprząż ma odpowiednim rozmiar, jest prawidłowo założona, posiada wystarczającą regulację, każdy pas znajduje się tam, gdzie powinien, a uprząż zapewnia dopuszczalny poziom komfortu dla zamierzonego zastosowania.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE KONSERWACJI:

- W przypadku drobnych zabrudzeń wytrzeć uprząż bawełnianą szmatką lub miękką szczotką. Nie wolno używać materiałów ściernych. W przypadku intensywnego czyszczenia uprząż należy prać w wodzie o temperaturze nie wyższej niż 40°C przy użyciu neutralnego detergentu (pH7).
- Jeżeli wyposażenie zamoczy się, czy to podczas użytkowania, czy też czyszczenia, powinno naturalnie wyschnąć i nie powinno być narażone na działanie wysokich temperatur.
- Najlepiej przechowywać produkt w chłodnym, suchym miejscu, zapakowany w szczelne worki polietylenowe, chroniąc go przed wilgotnym otoczeniem, ostrymi krawędziami, drganiami, promieniami ultrafioletowymi.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BADAŃ OKRESOWYCH:

- Produkt musi zostać przebadany, ponieważ bezpieczeństwo użytkownika zależy od ciągłej sprawności i trwałości sprzętu.
- Sprzęt musi być kontrolowany co najmniej raz w roku.
- Badania okresowe powinny być przeprowadzane przez specjalistę ds. BHP, ściśle według procedur producenta.
- Ważne jest, aby podczas kontroli sprawdzić czytelność oznaczeń.

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE NAPRAWY

Produkt nie posiada żadnych funkcji nadających się do naprawy, dlatego producent nie zezwala na żadne naprawy, które mogą być przeprowadzone na produkcie.

UŻYTE MATERIAŁY:

Poliester o dużej wytrzymałości na rozciąganie.

OSTRZEŻENIE:

- Należy upewnić się, że stan zdrowia użytkownika nie wpływa na jego bezpieczeństwo podczas normalnego i awaryjnego użytkowania.
- Należy wdrożyć plan ratunkowy na wypadek sytuacji awaryjnych, które mogą wystąpić w trakcie pracy.
- Sprzęt nie może być używany po przekroczeniu jego ograniczeń ani w żadnym innym celu niż ten, do którego jest przeznaczony.
- Urządzenie powinno być używane tylko w połączeniu z odpowiednimi elementami. Użytkownik nie powinien dokonywać połączeń, które zakłócają bezpieczne działanie innych urządzeń używanych w ramach danej kombinacji lub całego systemu ochrony przed upadkiem z wysokości, lub systemu ratunkowego.
- W przypadku upadku system musi posiadać nienaruszoną jednostkę pochłaniającą wstrząsy, która ogranicza maksymalne obciążenie przy amortyzacji upadku do 6 kN. Po upadku osobę poszkodowaną należy reanimować w ciągu 15 minut od upadku, aby uniknąć zamknięcia naczyń krwionośnych spowodowanych naciskiem. Ten stan urazu określa się nazwą „szok wiszenia" i może on prowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

Uwaga: Element mocujący do uprzęży ratowniczej nie powinien być stosowany w systemie amortyzacji upadku.

OZNAKOWANIE NA PRODUKCIE:

- Oznaczenie CE wskazujące, że produkt spełnia wymogi europejskiego rozporządzenia w sprawie środków ochrony indywidualnej (UE) 2016/425 i numer jednostki nadzorującej
- Identyfikacja producenta (KARAM®), upoważnionego przedstawiciela producenta (reis) i adres upoważnionego przedstawiciela producenta (adres kontaktowy producenta)
- Zapoznaj się z instrukcją użytkowania
- Piktogramy maksymalnego obciążenia znamionowego
- Typ lub kod produktu producenta (P/C)
- Typ lub kod produktu upoważnionego przedstawiciela producenta (A/C)
- Miesiąc i rok produkcji
- Numer partii / serii
- Numer seryjny
- Materiał
- Rozmiar
- Długość
- Norma

JAK UTYLIZOWAĆ UPRZĄŻ:

Gdy uprząż stanie się niezdatna do użytkowania lub w przypadku jakiegokolwiek zużycia, należy ją natychmiast zutylizować zgodnie z przepisami krajowymi w danym państwie.

Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi utylizacji , chyba że przepisy krajowe stanowią inaczej:

- Należy przygotować trzy plastikowe skrzynki i nazwać je Tekstylia, Metal i Tworzywa sztuczne, aby umieścić odpowiednie elementy uprzęży w stosownych pojemnikach.
- Trzymać uprząż za grzbietowy pierścień D.
- Sprawdzić obecny stopień zużycia uprzęży.
- Następnie, używając ostrych nożyczek, najpierw należy przeciąć materiał tekstylny i rozmontować uprząż.
- Umieścić komponenty tekstylne, plastikowe i metalowe w odpowiednich pojemnikach.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI:

Niniejsze informacje na temat produktu oparte są na danych technicznych, które firma KARAM uzyskała w warunkach laboratoryjnych i uważa za wiarygodne. KARAM nie gwarantuje wyników i nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani zobowiązań w związku z tymi informacjami. Ponieważ warunki użytkowania końcowego są poza naszą kontrolą, to użytkownik jest odpowiedzialny za określenie poziomu zagrożenia i stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej. Osoby posiadające specjalistyczną wiedzę techniczną powinny dokonywać oceny zgodnie z własnymi szczególnymi warunkami użytkowania końcowego, według własnego uznania i na własne ryzyko. Należy upewnić się, że informacje te są wykorzystywane wyłącznie w celu sprawdzenia, czy wybrany produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania. Każdy produkt, który jest uszkodzony, zużyty lub przedziurawiony, powinien zostać natychmiast wycofany z użytkowania.

PRZYKŁADOWE OZNAKOWANIE:

OUP-KRM-FBH-1

FULL BODY HARNESSES • SZELKI BEZPIECZEŃSTWA

KARAM KARAM SAFETY PVT. LTD. CE 0598

maks. obciążenie znamionowe (włącznie z wszystkimi narzędziami) = 140 kg / max. rated load (including all tools) = 140 kg

Manufacturer's authorized representative • Upoważniony przedstawiciel producenta: Raw-Pol Stefański S.K.A., Julianów 50, 96-200 Julianów, Poland, rawpol.com

TYPE / TYP (P/C)	:	PN 32(02)
TYPE / TYP (A/C)	:	OUP-KRM-FBH-1
MFG. MM/YY / PRODUKCJA MIESIĄC/ROK	:	XX/XXXX
BATCH NO. / NR PARTII	:	XXXX
SERIAL NO. / NUMER SERYJNY	:	XXXX
MATERIAL / MATERIAŁ	:	POLYESTER / POLIESTER
SIZE / ROZMIAR	:	UNI
WAIST BELT SIZE / ROZMIAR PASA BIODROWEGO	:	UNI
SIZE RANGE / ZAKRES ROZMIARU	:	70 to 120 cm
NORMS / NORMY	:	EN 361:2002, EN 358:2018